

GS4 MAX • GS8

2.0T 8AT

Атауы	TO-0	TO-1	TO-2	TO-3	TO-4	TO-5	TO-6	TO-7	TO-8	TO-9	TO-10	TO-11	TO-12	TO-13	TO-14	TO-15
Жүріс x1000км	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Айлар	3	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
Мотор майы және май сүзгісі	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ауа сүзгісі	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Кондиционер сүзгісі	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Салқындатқыш сұйықтық	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I
Тежегіш сұйықтық	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I
Оталдыру шамдары	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-
Адсорбер сүзгісі	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I
Жетек белдіктері	I	I	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	R	-	I	-
8AT трансмиссиясының беріліс қорабының майын ауыстыру	I	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-
8AT беріліс қорабының май сүзгісінің сүзгі элементін ауыстыру	I	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-
Таратқыш қорап майы	I	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-
Артқы дифференциалды майы	I	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-
Карданды білік пен аспалы мойынтірек бұрандаларының тарту сәті	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
Дроссельді қалқалағыш	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Амортизаторлар, сайлентблоктар және басқа аспа бөлшектері	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рульдік басқару бөлшектері	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аспалы бөлшектерді, дөңгелектерді қатайту моменті	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шиналардың жағдайы, шиналардың ауа қысымы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Қозғалтқыштың аспалы қондырмалары	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жанармай сүзгісін ауыстыру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-
Резеңке отын шлангтарын ауыстыру	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-
Компьютерлік диагностика	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Ескерту: R-ауыстыру; I-Тексеру; (-) – Тексеру немесе ауыстыру бойынша шаралар қабылдаудың қажеті жоқ.

Ескертпе: Автокөлікті қолайсыз жағдайларда пайдалану кезінде сервисаралық интервал азайтылуы мүмкін (қолайсыз жағдайлармен Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта танысуға болады)